

Betonnen onderzetter

Instructies Nee. 2507

Moeilijkheidsgraad: Beginners 🍴🍴🍴🍴

Werktijden: 1 uur

Maak mooie en totaal unieke DIY **betonnen onderzetters** met kurk. Met onze instructies kunt u de mooie en nuttige onderzetters gieten in een **tijdloos design** met duurzame materialen.

Schenk de stevige onderzetters en u hebt niet alleen een blikvanger, maar ook een uitstekende bescherming tegen vervelende vlekken op uw tafel.



Dit is hoe de onderzetters worden gemaakt:

Meng 5 tot 6 eetlepels **beton** voor 6 onderzetters volgens de gebruiksaanwijzing. Giet het mengsel in de vormpjes en klop ze lichtjes op het werkvlak. Hierdoor zullen de luchtballen opstijgen en zal het mengsel recht in de vorm komen te liggen. De dikte van de onderzetters moet 1 cm zijn. Laat de afgietsels 24 uur drogen.

Na de droogtijd kunt u de gietstukken ontvormen. De overtollige randen moeten worden weggeschuurd, zodat de onderzetters glad liggen. Breng vervolgens de **impregnering** tegen weersinvloeden met een kwast aan alle kanten aan. Het afdichtmiddel beschermt tegen vuil en vocht.

Knip nu het **kurkpapier** zo af dat het beton geen krassen veroorzaakt. Als mal neemt u gewoon de gietmallen en knipt u het kurkpapier met een minimaal kleinere diameter. Om het stevig te bevestigen, moet je de zelfklevende kurk ondersteunen met een beetje knutsellijm.

Tot slot kunt u uw onderzetters naar wens versieren met een witte stift. Of het nu gezegden of motieven zijn... laten we het ontwerp aan u over.

Extra tip: Als het beton te licht voor u is, kunt u een paar druppels **VBS kleurconcentraat** in zwart aan het mengsel toevoegen.

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
517140-15	Beton voor creatievelingen1,5 kg	1
10906	Impregnering tegen weersinvloeden100 ml	1
14952	edding 5300 Acrylic "Acrylmarker - Fijn"Verkeerswit	1
110655	UHU Creativ "Piepschuim & Knutsselfolie"	1
756556-10	VBS Kleurconcentraat, 25 mlZwart	1